

2025

Dokument

## Allgemeine Verarbeitungshinweise MAGOXX® Board für Putzarbeiten AUSSERHALB



Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

## Allgemeine verarbeitungshinweise für:

- **STUCKARBEITEN AUSSEN: MAGOXX®Board-Facade** eignet sich hervorragend als Untergrund für Stuckarbeiten im Außenbereich, wenn die Verarbeitungshinweise genau beachtet werden.
- Zur Bestätigung fordern Sie bitte immer die aktuellste Verarbeitungsanleitung über [info@magox.com](mailto:info@magox.com)
- MAGOXX®Board-Facade 12 mm oder dicker mit der glatten Seite nach außen auf eine **senkrechte Lattung** aus gehobeltem und KOMO-imprägniertem Fichtennetz 28 x 45 mm und an den Stößen 28 x 70 mm. Abstand der Latten von Mitte zu Mitte maximal 600 mm.
- Für die vorgeschriebene natürliche Belüftung verwenden Sie gelochte Lüftungsprofile, Bienenstockhalter oder Lüftungsgitter (Art und Anzahl bestimmen Sie).
- Achten Sie darauf, dass die von Ihnen zu berechnende notwendige natürliche Belüftung mit ausreichendem Lufteintritt unten und ausreichendem Luftaustritt oben nicht durch aufgewölbte Dämmung und lose Folien gestört wird.  
Folien.
- Wird MAGOXX®Board bis zum - oder im - Erdreich verlegt, muss es vorab bis zu 25 cm über dem Erdreich mit **Innotec Spray-Seal HS** von Mirari Nederland B.V. geschützt werden.
- Die Festigkeit der (Rück-)Konstruktion ist von Ihrem Statiker zu ermitteln bzw. zu prüfen.
- An Tür- und Fensterrahmen sollte das MAGOXX®Board **"beflaggt"** werden.
- Auf der 270 / 300 cm Seite müssen die Nähte zwischen den Verbindungen der MAGOXX®Board mindestens 5 mm breit sein. Auf der 120 cm Seite sind es mindestens 3 mm. Die Nähte müssen ausreichend abgedichtet werden mit **Innotec Adheseal** von Mirari Nederland B.V.
- Für die Befestigung der MAGOXX®Board Fassade sind DynaPlus AR-beschichtete Schrauben mit einem Achsabstand von 200 mm zu verwenden. Länge ca. 3x die Dicke der Platte, niemals durch Folien hindurch Folien. Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf immer bündig mit der Oberfläche der MAGOXX®Board ist, niemals in diese hinein.  
Bringen Sie die Schrauben oder Nägel in einem Abstand von mindestens 15 mm von den Seiten und mindestens 50 mm von den Ecken an.
- Tragen Sie eine vom Stuckateur vorgeschriebene feuchtigkeitsbeständige Grundierung auf das Ganze auf.
- In diesem Fall verwenden Sie eine vom Stuckateur vorgeschriebene alkalibeständige Mörtelgewebeschart, um die MAGOXX-Platte abzudecken und vom Stuck zu trennen.
- Verputzen Sie nach den Verarbeitungshinweisen Ihres Putzlieferanten.
- Im Zweifelsfall oder bei weiteren Fragen? Bitte kontaktieren Sie MAGOXX B.V.

# MAGOXX

Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

MAGOXX B.V.  
Caballero Fabrik  
Saturnusstraat 60, Einheit 71  
2516 AH Den Haag  
(Niederlande)  
+31 (0) 88 3748400